

HOHLE BEINE FOOTFIXX HOLLOW

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Passt sowohl in runde als auch in quadratische Hohlrohre.
- Auch bei einem Winkel von bis zu dreißig Grad zu verwenden.
- Erhältlich mit einem Schutzfuß von 28 oder 34 mm.
- Erhältlich in 3 Größen: small (10-14 mm), medium (14-21 mm) und large (20-30 mm).
- Die Möbel werden maximal 25 mm erhöht.



DAS HOHLE BEIN MESSEN

Entfernen Sie die aktuelle Kunststoffkappe.

Messen Sie das Innenmaß des quadratischen oder runden Beins.



PRODUKTINFORMATION

Produkt	Art.	Innenmaße Rundrohr	Innenmaße Vierkantrrohr
Footfixx Hollow Small mit ø28mm Schutzfuß	10-1055	ø10 bis ø15mm	10x10, 11x11, 12x12 und 13x13mm
Footfixx Hollow Small mit ø34mm Schutzfuß	10-1000		
Footfixx Hollow Medium mit ø28mm Schutzfuß	10-1065	ø14 bis ø21mm	14x14 bis 18x18mm 19x19mm*
Footfixx Hollow Medium mit ø34mm Schutzfuß	10-1010		
Footfixx Hollow Large mit ø28mm Schutzfuß	10-1075	ø20 bis ø30mm	20x20 bis 26x26mm 27x27 bis 30x30mm*
Footfixx Hollow Large mit ø34mm Schutzfuß	10-1020		
Separate Schutzfüße			
Schutzfuß ø28mm	10-9300		
Schutzfuß ø34mm	10-9000		

**Reduzieren Sie bei diesen Abmessungen die Innenmaße des Beins mit einem Stück Schaumstoff oder einer anderen Füllung rund um das Basisteil.*

MONTAGE FOOTFIXX HOLLOW

Setzen Sie das Basisteil in das hohle Bein ein.

Drehen Sie das Basisteil in das hohle Bein.

Klicken Sie den Schutzfuß auf das Basisteil.



28 ODER 34 MM SCHUTZFUSS?

Diese Entscheidung liegt bei Ihnen. Allerdings gilt: Je größer der Schutzfuß, desto besser wird der Druck verteilt und desto leichter gleiten die Möbel.

