



# scratchnomore

the floor protection company

Voorkom krasschade en slijtage, bescherm uw vloer. Kies beschermstoffen die écht werken.

## Montage Chairfixx

Verwijder de huidige beschermstof voor dat u de Chairfixx monteert.



Plaats de Chairfixx op gelijke hoogte aan beide zijden. Zo wordt de druk gelijk verdeeld.



Plaats de Chairfixx niet helemaal aan het uiteinde van de sledebuis, maar een aantal centimeter daarvoor. Dit voorkomt dat de stoel gemakkelijk kantelt.



Monteer de Chairfixx bij voorkeur met pin. Wanneer er in de buis geen gaatjes zitten kan ervoor gekozen worden deze alsnog te boren. De pin heeft een dikte van 5mm.

Zonder pin adviseren wij dubbelzijdig tape te gebruiken om verschuiven van de Chairfixx te voorkomen.