



scratchnomore bv

the floorprotection company

Voorkom krasschade, bescherm uw vloer!
Kies voor beschermdoppen die écht werken!

Chairfixx



Het tape is 1mm dik

Heeft u een afwijkende buismaat?
Kies dan voor de eerst volgende maat Chairfixx!
Met tape kunnen we dit verschil overbruggen.

STAP 1:

Verwijder de pin uit de Chairfixx
door zachtjes te wiebelen.



STAP 2:

Knip de tape op maat.
Is de buis 14mm? Bestel dan de Chairfixx 16mm en
knip 2 stukjes tape! (1mm + 1mm)



STAP 3:

Plak het tape op de buis en verwijder het schutvel.
(Het tape is 1mm dik, heb je een 14mm buis
plak dan 2 stukjes op elkaar)



STAP 4:

Klik de chairfixx nu over de buis!

