



Voorkom krasschade, bescherm uw vloer!
Kies voor beschermdoppen die écht werken!

Montage Footfixx Wood

Verwijder de huidige beschermdop.

Meet Instructie

Ronde Poot

Meet de uitwendige diameter van de poot met een schuifmaat.



Vierkante Poot

Meet de uitwendige maat van de poot met een schuifmaat.



Footfixx Wood basisdeel is in 1 maat verkrijgbaar.

Kies het gewenste beschermvoetje:

Beschermvoetje ø28mm Harde Vloer

Beschermvoetje ø34mm Harde Vloer

Beschermvoetje ø34mm Tapijt

(Let op des te groter het beschermvoetje des te beter schuift uw meubel!)

OPMERKING

Footfixx Wood is uitermate geschikt voor poten kleiner dan ø25mm!

Montage Instructie

In hardere houtsoorten of in dunne poten is het raadzaam om een klein gaatje voor te boren.

Schroef het basisdeel in de houten poot.

Draai hem met een accu-schroefboormachine op een laag toerental, met beleid, aan tot hij vast zit.

Klik het beschermvoetje op het basisdeel.

